

Zum programmieren der Controller setups wird folgende Software benötigt:

Audio Architect 1.96

Software-Download:

http://adn.harmanpro.com/software/wares/557_1481045678/AudioArchitect_v1.96.0.zip

Achtung! Die Downloadbaren Presets müssen mit dem Audio Architect auf die XTi2-Amps programmiert werden. Bei neueren Versionen des Programms könnte es Kompatibilitätsprobleme geben. Auch die Verwendung der Band-Manager-Software ist nicht möglich!

XTi 1002	
1	A1 MKII Flat Stereo
2	A1 Sub 160 Hz Stereo
3	A2 MKIII 80hm Flat Stereo
4	A3 MKII Flat Stereo
5	A4 Flat Stereo
6	GL-Serie xov (L) + L-Serie (R) Stereo <i>Ch.1: GL-Serie xov Input A, Ch.2: L-Serie Flat Input B</i>
7	GSub 1001 120Hz Stereo
8	GSub 1001 140Hz Cardio Stereo
9	GSub 1001 140Hz Stereo
10	GSub 1001 160Hz Stereo
11	GSub 1201 140Hz Stereo
12	i4 Flat Stereo
13	i4 HP Stereo
14	i4+A1Sub Mono <i>Ch.1: i4 HP, Ch.2: G Sub 1001 160Hz, Input A</i>
15	i4+GSub1001 Mono

	<i>Ch.1: i4 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
16	i5 Flat Stereo
17	i5+A1Sub Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
18	i5+GSub1001 Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
19	i5+GSub1501 Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
20	L-Serie Flat Stereo
21	L-Serie HP Stereo
22	L-Serie + GSub 1001 Mono <i>Ch.1: L-Serie Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
23	Trisonus10 Flat
24	TS Mini Flat Stereo
25	TS Nano Flat Stereo
26	TSM8 Flat Stereo
27	X1 Flat Stereo
28	X1 HP Stereo
29	X2 Flat Stereo
30	X2 HP Stereo
31	X4 Flat Stereo
32	X4 HP Stereo
33	X6 Flat Stereo
34	X6 HP Stereo
35	X8 Flat Stereo
36	X8 HP Stereo

XTi 2002

1	A1 MKII Flat Stereo
2	A1 Sub 140Hz Stereo
3	A1 Sub 160Hz Stereo
4	A2 MKII 16Ohm Flat Stereo
5	A2 MKIII 80hm Flat Stereo
6	A3 MKII Flat Stereo
7	A4 Flat Stereo
8	A4 Low-Boost Stereo
9	A6 Flat Stereo
10	B1801 120Hz Stereo
11	GL-Serie xov Flat Stereo
12	GSub 1001 140Hz Cardio Stereo
13	GSub 1001 140Hz Stereo
14	GSub 1201140Hz Bridge Mono
15	G Sub 1201 140Hz Ch2 CSA 1-1 Mono <i>Ch.1: G Sub 1201 140Hz, Ch.2: G Sub 1201 140Hz Cardio -3dB, Verhältnis Sub nach Vorne zu Cardioid Sub: 1:1, Input A</i>
16	G Sub 1201 140Hz Stereo
17	i4 Flat Stereo
18	i4 HP Stereo
19	i4+A1 Sub Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: A1 Sub 140Hz, Input A</i>
20	i4+GSub1001 Mono <i>Ch.1: i4 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
21	i5 Flat Stereo

22	i5+A1 Sub Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: A1 Sub 120Hz, Input A</i>
23	i5+GSub1001 Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
24	i5+GSub1501 Mono <i>Ch.1: i5 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
25	K20 60/50 Flat Stereo
26	K20 90/60 Flat Stereo
27	K24a Flat HF Stereo (Preset für High-Weg/Hochtöner der K24 a)
28	L-Serie Flat Stereo
29	L-Serie HP Stereo
30	L-Serie + GSub 1201 Mono <i>Ch.1: L-Serie HP, Ch.2: GSub 1201 140Hz, Input A</i>
31	M3 Flat Stereo
32	Trisonus10 Flat
33	TS Mini Flat Stereo
34	TS Nano Flat Stereo
35	TSM Sub 120Hz Stereo
36	TSM8 Flat Stereo
37	TSM10 Flat Stereo
38	TSM12 Flat Stereo
39	X1 Flat Stereo
40	X1 HP Stereo
41	X2 Flat Stereo
42	X2 HP Stereo
43	X4 Flat Stereo

44	X4 HP Stereo
45	X6 Flat Stereo
46	X6 HP Stereo
47	X8 Flat Stereo
48	X8 HP Stereo

XTi 4002	
1	A2 MKIII 80hm Flat Stereo
2	A3 MKII Flat Stereo
3	A4 Flat Stereo
4	A6 Flat Stereo
5	A6 HP Stereo
6	A6 Low Boost Stereo
7	A6 + A8 Sub auf 1+/- Stereo
8	A6 + GSub 1001 Mono <i>Ch.1: A6 HP, Ch.2: G Sub 1001 120Hz, Input A</i>
9	A8 Flat Stereo
10	A8 HP Stereo
11	A8 Low-Boost Stereo
12	A8 Sub 120Hz Stereo
13	B1801 120Hz Stereo
14	Galeo S Flat Stereo
15	Galeo S Sub 120Hz Stereo
16	GL-Serie xov + GSub 1501 Mono <i>Ch.1: GL-Serie xov, Ch.2: G Sub 1501 120Hz, Input A</i>
17	GL-Serie xov Flat Stereo

18	Gsub 120Hz Mono Bridge
19	Gsub 120Hz Stereo
20	Gsub 1001 140Hz Cardio Stereo
21	Gsub 1001 140Hz Stereo
22	G Sub 1201 140Hz Ch2 CSA 1-1 Mono <i>Ch.1: G Sub 1201 140Hz, Ch.2: G Sub 1201 140Hz Cardio -3dB, Verhältnis Sub nach Vorne zu Cardioid Sub: 1:1, Input A</i>
23	G Sub 1201 140Hz Stereo
24	G Sub 1501 120Hz Stereo
25	i4 Flat Stereo
26	i4 HP Stereo
27	i4+GSub1001 Mono <i>Ch.1: i4 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
28	i5 Flat Stereo
29	i5 HP Stereo
30	K20 60/50 Flat Stereo
31	K20 90/60 Flat Stereo
32	K24 xov Flat Stereo
33	K 24a Flat Mono <i>Ch.1: K24 HF, Ch.2: K24 MF, Input A</i>
34	K Sub 1502 100 Hz
35	K Sub 1502 120 Hz
36	L-Serie Flat Stereo
37	L-Serie HP Stereo
38	L-Serie + GSub 1201 Mono <i>Ch.1: L-Serie HP, Ch.2: GSub 1201 140Hz, Input A</i>

39	M1 Flat Stereo
40	M3 Flat Stereo
41	Trisonus10 Flat
42	TS Mini Flat Stereo
43	TS Nano Flat Stereo
44	TSE Sub 120Hz Stereo
45	TSM Sub 120Hz Stereo
46	TSM8 Flat Stereo
47	TSM10 Flat Stereo
48	TSM10 + GSub 1501 Mono <i>Ch.1: TSM10 HP, Ch.2: GSub 1501 120Hz, Input A</i>
49	TSM12 Flat Stereo
50	TSM15 II Flat Stereo
51	X1 Flat Stereo
52	X1 HP Stereo
53	X2 Flat Stereo
54	X2 HP Stereo
55	X4 Flat Stereo
56	X4 HP Stereo
57	X6 Flat Stereo
58	X6 HP Stereo
59	X8 Flat Stereo
60	X8 HP Stereo

XTi 6002

1	A2 MKIII 80hm Flat Stereo
---	---------------------------

2	A3 MKII Flat Stereo
3	A6 Flat Stereo
4	A8 Flat Stereo
5	B1801 120Hz Stereo
6	Galeo C Sub 80Hz Stereo
7	Galeo C Sub 100Hz Stereo
8	Galeo C Sub 120Hz Stereo
9	Galeo S + GSub 1501 Mono <i>Ch.1: Galeo S Flat, Ch.2: G Sub 1501 120Hz, Input A</i>
10	Galeo S Flat Stereo
11	Galeo S Sub 120Hz Stereo
12	Galeo Sub 120Hz Bridge Mono
13	Galeo T Sub 100Hz Bridge Mono
14	Galeo T Sub 100Hz Stereo
15	GL-Serie xov + GSub 1501 Mono <i>Ch.1: GL-Serie xov, Ch.2: G Sub 1501 120Hz, Input A</i>
16	GL-Serie xov Flat Stereo
17	G Sub 1201 140Hz Ch2 CSA 1-1 Mono <i>Ch.1: G Sub 1201 140Hz, Ch.2: G Sub 1201 140Hz Cardio -3dB, Verhältnis Sub nach Vorne zu Cardioid Sub: 1:1, Input A</i>
18	G Sub 1201 140Hz Stereo
19	G Sub 1501 120Hz Stereo
20	G Sub 1501 CSA + G Sub 1501 <i>Ch.1: G Sub 1501 120Hz Cardio, Ch.2: G Sub 1501 120Hz</i>
21	i4 Flat Stereo
22	i4 HP Stereo

23	i4+GSub1001 Mono <i>Ch.1: i4 Flat, Ch.2: G Sub 1001 140Hz, Input A</i>
24	K20 60/50 Flat Stereo
25	K20 90/60 Flat Stereo
26	K24 xov Flat Stereo
27	K24a Flat Mono <i>Ch.1: K24 HF, Ch.2: K24 MF, Input A</i>
28	K24a Flat MF Stereo (Preset für Low-Weg/Tiefmitteltöner der K24 a)
29	K Sub 1502 100 Hz
30	K Sub 1502 120 Hz
31	KSub 1801 120Hz Stereo
32	L-Serie Flat Stereo
33	M1 Flat Stereo
34	M3 Flat Stereo
35	Trisonus10 Flat
36	TSE Infra 60Hz Stereo
37	TSE Infra 80Hz Stereo
38	TSE Infra 100Hz Stereo
39	TSM Sub 120Hz Stereo
40	TSM8 Flat Stereo
41	TSM10 Flat Stereo
42	TSM10 + GSub 1501 Mono <i>Ch.1: TSM10 HP, Ch.2: GSub 1501 120Hz, Input A</i>
43	TSM12 Flat Stereo
44	TSM15 II Flat Stereo
45	X1 Flat Stereo

46	X1 HP Stereo
47	X2 Flat Stereo
48	X2 HP Stereo
49	X4 Flat Stereo
50	X4 HP Stereo
51	X6 Flat Stereo
52	X6 HP Stereo
53	X8 Flat Stereo
54	X8 HP Stereo